

Программирование пароля MiFare для контроллера МАРШАЛ CD4000

Контроллер Маршал CD-4000 при работе в паре со считывателем MiFare TM4000 pass обладает возможностью работать с брелоками MiFare на которые установлен пароль. Пароль на брелоки устанавливается домофоном МАРШАЛ CD-7000 v6.76 и выше (см. инструкцию домофона функция 29). Для программирования пароля в MiFare TM4000 pass необходимо запрограммировать специальный ключ с паролем, спецключ программируется домофоном с помощью функции 29. Для программирования пароля в MiFare TM4000 pass необходимо установить джампер (см. рис. 1), поднести спецключ к считывателю и удерживать его около секунды, убрать ключ от считывателя, считыватель мигнет 3 раза и загорится постоянно, что означает успешную запись пароля в MiFare TM4000 pass. После этого необходимо снять джампер. Контроллер МАРШАЛ CD-4000 готов к работе с паролем. Для снятия режима работы MiFare TM4000 pass с паролем необходимо вместо спецключа записать по вышеописанной процедуре в MiFare TM4000 pass любой новый (чистый) ключ MiFare.

С плавающим кодом MiFare TM4000 pass не работает.



Рис. 1. Плата MiFare.